



SOLPLANET RTU ASW 05-12kH-T2/T3 Serie ASW 15-30kW TH Serie

UPPKOPPLING MOT CORE

1. Koppla in Monitor port pin 1 mot RS485-1 port med A1 beteckning
2. Koppla in Monitor port pin 2 mot RS485-1 port med B1 beteckning

