



ECOFLOW TCP

EcoFlow PowerOcean 3-fas serie 10-29kW

UPPKOPPLING MOT CORE

1. Uppdatera växelriktaren till senaste mjukvaruversion.
2. Anslut PowerOcean till samma LAN som Core.
3. Aktivera Modbus genom att använda EcoFlow Pro app.
 - Settings/ Control mode/ Modbus
4. Tilldela en ledig statisk IP-adress till växelriktaren.

